

Обща информация за принтера

Термалният принтер LP-1000H е предназначен за печатане на малки по размер етикети или графични изображения върху термочувствителна хартия. Той е особено подходящ за случаите, когато е необходимо да се печата еднотипно оформена информация, но части от нея лесно да могат да се модифицират по желание на клиента.

Възможността за запомняне на разположението и оформлението на отделните графични елементи като форма (команден файл) в паметта на принтера улеснява работата с него при необходимост за печатане на голямо количество етикети. От друга страна, поддържането на PCX формат позволява част от етикета да бъде оформена с подходяща програма под Windows и да бъде предварително заредена в паметта на принтера. Вградените 6 матрични шрифта с различен размер и възможността за допълнително мащабиране и завъртане на надписите дава голяма свобода при оформянето на надписите върху етикета. Ако вградените шрифтове не са достатъчни, могат да бъдат заредени допълнително други в паметта на принтера и да бъдат използвани заедно с вградените. Принтерът поддържа практически всички по-често употребявани баркодове и това го прави незаменим за магазини и складове, които се нуждаят от печатането на такъв тип информация.

Крайният резултат е бърз и гъвкав печат на етикети при качество, доближаващо се до това на лазерен принтер (разделителната способност е 203 dpi).

Управление на принтера

Управлението на принтера става с команди, изпращани по сериен интерфейс. Поддържат се 8 скорости на предаване, които се определят с положението на ключета: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 bps, 8 бита, без контролен бит. Принтерът използва хардуерен протокол, което позволява директното му управление от DOS, но поддържа и Xon/Xoff протокол. Скоростта 1200 bps е запазена за работа с локална клавиатура, чрез която може да се извършва печат на етикети без компютър при предварително заредени форми.

Всяка команда на принтера се състои от един ред текст, завършващ с LF (0Ah). Командите са от една или две букви, следвани от различен брой параметри, разделени със запетаи. НЕ Е ДОПУСТИМО вмъкването на интервали във командите - това ще бъде синтактична грешка. Различават се главните и малките букви. Подробно описание на командите следва по-долу. Ако дадена команда започва с символа ';', то тя не предизвиква действия на принтера. Това може да се използва за коментарни редове, ако записваме командите в текстов файл.

Най-лесният и бърз начин за работа с принтера е да се използва придружаващата го програма **DATECS Label Editor**. Чрез нея можете да подредите елементите на етикета и да видите крайния му вид още преди зареждането в принтера на екрана на компютъра. При желание може да предизвикате предварителен печат без зареждане на данните в принтера. За работа с програмата е необходимо да имате само обща представа за възможностите на принтера, а детайлното познаване на командния език не е нужно.

Разбира се, възможно е да подготвите информацията за печат предварително в текстов файл и след това да се изпрати по серийния канал. Ще опишем един възможен път за подготовка на отпечатването на етикет. Той включва следните етапи:

- Ако смятаме да работим под DOS, установяваме режима на работа на серийния порт на PC с команда **MODE COMn** в съответствие с настройката на принтера.

- Избираме име на формата. Добре е за всеки случай като първи ред на текстовия файл да се включи команда за изтриване на форма с това име (**FK**) - ако такава има, тя ще бъде изтрита и заместена от новата. Започваме запис на нова форма (команда **FS**).

- Определя се дължината на етикета и какво разстояние искаме между етикетите. Ако се работи с непрекъсната хартиена лента, можем да направим това произволно, но в случая на отделни отлепващи се етикети е необходимо дължината на етикета да е максимално близка до действителния му размер, в противен случай можем да

имаме непълен печат на информацията или празни етикети между отпечатаните. Командата **Q** с необходимите параметри се поставя в началото на текстовия файл. Тук може да се поставят и команди за отправна точка (**R**), избор на кодова таблица (**I**), плътност на печат (**D**) и скорост на печат (**S**).

- Обмисляне на външния вид на етикета. Определяне на елементите които няма да се променят и могат да се зададат твърдо. За тях няма нужда от променливи или броячи.

- Определяне на елементите, които ще се променят от етикет на етикет. Ако някои от тях са целочислени и ще се променят с постоянна стъпка, те са идеални кандидати за дефиниране на брояч. Останалите трябва да бъдат променливи. В зависимост от конкретния случай може да се наложи информацията за даден надпис или баркод да е в няколко различни променливи и/или брояча.

- Дефиниране на променливите и броячите. Това включва преценка на максималната им възможна дължина, избор на подравняване, ако текстовата информация е по-къса от максималната, стъпка на нарастване на броячите. Не е маловажен избора на подсещащия текст - ако той не е информативен, може да се затрудни по-късно работата с формата. Във текстовия файл се добавя за всеки брояч или променлива един ред с команда '**C**' или '**V**'.

- Ако желаем в етикета да има графика, трябва да и изберем име и разположение и да добавим команда за изчертаването и в текстовия файл (**GG**). PCX-файлът трябва да се подготви предварително на РС и да се зареди в принтера преди изпълнението на формата. Преди изпращането му към принтера е необходимо да се погледне дължината му, защото командата за зареждане **GM** изисква тази информация. Възможен начин на действие е с ръчно подаване на командата от терминална програма и изпращане на файла към принтера с командата на DOS **COPY FileName COMn: /B** (изпращането на файла като бинарен в случая е задължително, **n** е номерът на серийния порт.

- Избор на разположение, шрифт, размер и ориентация на надписите по етикета. Добавяне на команди **A** за целта. Ако е необходимо, включване на модификатори на текста на променливите и броячите за получаване на необходимите стрингове за печат.

- Избор на тип, разположение, размер и ориентация на баркодовете, ако има такива. Също може да се наложи използването на модификатори.

- Ако се налага чертаене на рамки и линии, можем да добавим съответните команди (**LE, LO, LW, X**).

- Добавяме в края на файла команда **FE** – край на форма.

- Изпращаме получения файл към принтера: формата вече би трябвало да е в паметта на принтера и да се отпечати в списъка при команда **FI**.

С команда **FR** формата може да стане активна. С команда **?** трябва да се зададат стойности на променливите и броячите от терминална програма. С това формата е готова за печат с команда **P**.

Формите, графиките и зареждаемите шрифтове ползват обща памет в принтера, т.е. ако запишем повече графична информация, ще има по-малко място за форми и обратно. Ограничението на паметта идва от две посоки. От една страна, не можем да помним едновременно сумарно повече от 512 форми, графични файлове и шрифтове, колкото и малки да са те. От друга страна стои ограничението от наличната свободна памет, която е 506 kB. Трябва да се има предвид, че паметта, която принтерът отделя за запис на форми и графика, е на порции по 256 байта, поради което дори форма от 10 байта ще заеме 256.

Максималната дължина на печатаният етикет се определя от размера на графичния буфер и е 4000 точки (500 mm). Максималната ширина е 608 точки (76 mm) при пълна ширина на лентата 80 mm, но може да се постави пластмасов ограничител, позволяващ работа с по тясна лента и печатаема област 432 точки (54 mm).

Ако принтерът печати дълго непрекъснато, особено при по-тъмни етикети, термичната глава загрява и печатането спира до спадане на температурата под определена стойност. Затова е желателно при печат, който натоварва силно принтера (повече черно в етикета), печатането да не става на прекалено големи порции.

Конфигурационни ключета

Sw1	Sw2	Sw3	Скорост на предаване (bps)
OFF	OFF	OFF	1200 (Локална клавиатура)
ON	OFF	OFF	2400
OFF	ON	OFF	4800
ON	ON	OFF	9600
OFF	OFF	ON	19200
ON	OFF	ON	38400
OFF	ON	ON	57600
ON	ON	ON	115200

	OFF	ON
Sw4	Хардуерен протокол	Xon/Xoff протокол
Sw5	Тясна ролка хартия	Широка ролка
Sw6	Работа с хартиена лента	Работа с отлепващи се етикети
Sw7	Работа с нормални етикети	Етикети с черна лента отзад
Sw8	Нормален режим на работа	Съвместимост с DATECS LP50

Бутони

Бутонът **LF** режим непрекъсната хартиена лента движи хартията до отпускането му. В режим отлепващи се етикети позиционира на следващия етикет.

Индикация

POWER Свети при включен принтер.

ERROR Изгаснал е в нормално състояние на принтера.

Свети постоянно при отворен капак и наличие на хартия.

Мига с период около половин секунда при липса на хартия.

Мига с период около 1 секунда при прегряване на главата.

Списък на командите по категории

Установяване режима на работа на принтера

Задаване интензивност на печат		D
Избор на кодова таблица		I
Задаване дължина на страница		Q
Задаване ширина на страница		q
Задаване на отправна точка		R
Задаване на скорост на печат		S
Задаване на дата и час	*	TS
Задаване формат на датата		TD
Задаване формата на часа		TT
Задаване посока на печат		Z
Калибриране на датчика за етикети	*	cal
Задаване на кондензиран печат на текст		j

Работа с променливи и броячи

Задаване стойност на променливи и броячи	*	?
Дефиниране на брояч		C
Дефиниране на текстова променлива		V
Изтриване съдържанието на променливите	*	VC

Генериране на графично изображение

Генериране на текстов ред		A
Чертане на баркод		B
Чертане на правоъгълник в режим XOR		LE
Чертане на правоъгълник с черен цвят		LO
Чертане на правоъгълник с бял цвят		LW
Чертане на наклонена линия		LS
Чертане на рамка		X
Печат на двумерен баркод (PDF417)		b
Изчертаване на зареден PCX файл		GG

Работа с форми (командни файлове)

Начало на нова форма	*	FS
Край на нова форма	*	FE
Зареждане на форма	*	FR
Изтриване на форма	*	FK
Връщане името на активната форма	*	FA
Листинг на записаните форми	*	FI

Работа с графични файлове (монохромен PCX формат)

Запис на нов PCX файл	*	GM
Изтриване на PCX файл	*	GK
Директен печат на графична информация	*	GW
Листинг на заредените PCX файлове	*	GI

Работа със зареждаеми шрифтове

Запис на нов шрифт	*	ES
Изтриване на шрифт	*	EK
Листинг на заредените шрифтове	*	EI

Изчистване на паметта

Изтриване на оперативната памет	*	M
Изтриване на текущата форма и графичен буфер	*	N
Задаване настройки по подразбиране		RESET

Печат

Отпечатване на етикет	*	P
Продължение на прекъснат печат	*	PC

Информация и диагностика

Печат на диагностична информация	*	U
Връщане на диагностична информация	*	U@
Информация за заетата памет	*	UM
Връщане списък на заредените форми	*	UF
Връщане списък на заредените графики	*	UG
Връщане списък на заредените шрифтове	*	UE

Списък на командите по азбучен ред

Описание		Команда
Задаване стойност на променливи и броячи	*	?
Генериране на текст		A
Генериране на баркод		B
Дефиниране на брояч		C
Задаване интензивност на печат		D
Листинг на заредените шрифтове	*	EI
Изтриване на шрифт	*	EK
Зареждане на шрифт	*	ES
Връщане името на активната форма	*	FA
Край на нова форма	*	FE
Листинг на записаните форми	*	FI
Изтриване на форма	*	FK
Зареждане на форма	*	FR
Начало на нова форма	*	FS
Изчертаване на зареден PCX файл		GG
Информация за записаните PCX файлове	*	GI
Изтриване на PCX файл	*	GK
Запис на нов PCX файл	*	GM
Пряк печат на графична информация	*	GW
Избор на кодова таблица		I
Чертане на правоъгълник или линия		L
Изтриване на оперативната памет	*	M
Изтриване на текущата форма и графичен буфер	*	N
Отпечатване на етикет	*	P
Продължаване на прекъснат печат	*	PC
Задаване дължина на страница		Q
Задаване на отправна точка		R
Задаване на скорост на печат		S
Задаване на дата и час	*	TS
Задаване формат на датата		TD
Задаване формат на часа		TT
Печат на диагностична информация	*	U
Връщане на диагностична информация	*	U@
Връщане списък на заредените шрифтове	*	UE
Връщане списък на заредените форми	*	UF
Връщане списък на заредените графики	*	UG
Връщане на информация за заетата памет	*	UM
Дефиниране на текстова променлива		V
Изтриване съдържанието на променливите	*	VC
Чертане на рамка		X
Задаване посока на печат		Z
Печат на двумерен баркод (PDF417)		b
Калибриране на датчика за етикети	*	cal
Задаване на кондензиран печат на текст		j

Забележка: Командите, обозначени със "*", не могат да бъдат включвани във форма (команден файл).

Подробно описание на командите

A. Установяване режима на работа на принтера

Избор или отказ от режим на печат на текст

С командата може да се зададе режим, в който всеки получен от принтера ред се отпечатва, вместо да се изпълни като команда. В режим печат върху отлепващи се етикети се пропуска областта между етикетите.

Формат: **@n**

n може да бъде 0, 2, 3, или 4, като 0 отменя режима на директен печат, а останалите задават режим на печат на текст със съответния шрифт.

Задаване плътност на печат

Дава възможност за регулиране плътността на печат в зависимост от чувствителността на хартията и характера на отпечатваната информация.

Формат: **Dn**

n може да е в интервала 0 до 15, като 15 съответствува на максимална плътност. Задаването на висока плътност може да предизвика по-бавен печат.

Пример: **D6** Задава плътност на печат 6.

Задаване скорост на печат

Дава възможност за регулиране скоростта на печат.

Формат: **Sn**

n може да е в интервала 2 до 6, като стойността съответствува приблизително на inch/sec. При по-висока плътност на печат принтерът може да не е в състояние да достигне исканата скорост.

Пример: **S4** Задава скорост на печат около 100 mm/sec.

Избор на кодова таблица

Принтерът поддържа 12 таблици. За символите с ASCII кодове от 0 до 31 няма изображения.

Формат: **In**

- n=0:** English (CP437)
- n=1:** Bulgarian (CP856)
- n=2:** Russian (CP866)
- n=3:** Latin2 (CP912)
- n=4:** Baltic (CP775)
- n=5:** Win CE (1250)
- n=6:** Win Cyrillic (1251)
- n=7:** Win Western (1252)
- n=8:** Win Baltic (1257)
- n=9:** Win Greek (1253)
- n=10:** Win Turkish (1254)
- n=11:** Win Hebrew (1255)
- n=12:** Arabic

Пример: **I1**

Избира българския набор символи.

Задаване на дължина на страница

Формат: **Qm,[B]n[+p]**

m е дължината на печатаната област. Допустима стойност до 4000 (500 mm).

B е незадължителен параметър (буквата '**B**'), задаващ работа с етикети с черна лента на обратната страна. За момента LP-1000 работи само с такива етикети.

n е добавеният интервал след отпечатването. Допустима стойност до 255 (32 mm).

p е допълнителното отместване на началото на етикета спрямо края на черната лента. Цяло число със знак от -40 до +40.

При непрекъсната хартия задава вертикалния размер на печатната област и автоматично добавения интервал след това. И двата размера са в точки (при 8 точки/мм или 203 точки/инч). Ако при генерирането на изображението има елементи извън тези граници, то те ще бъдат частично или изцяло изрязани.

Пример: **Q240,80** Задава дължина на страницата 30 mm и междина 10 mm.

При отлепващи се етикети задава височина на етикета, размера на черната лента на обратната на етикетите страна и отместването на началото на етикета спрямо края на черната лента. Желателно е размерът на интервала между етикетите да се измери и зададе максимално точно, в противен случай позиционирането след печат няма да е вярно. Началото на етикета се определя автоматично от принтера по датчика за хартия и се печата винаги едно изображение на етикет.

Пример: **Q240,B40-8** Задава дължина на етикета 30 mm, черна лента 5 mm и отместване на етикета 1 mm.

Задаване на ширина на страница

Задава хоризонтален размер на печатаемата област.

Формат: **qm**

m е ширината на страницата в точки. Допустима стойност 80..608.

Пример: **q400**

Задаване на отправна точка

Задава началото на координатната система. Всички графични обекти, създадени след нея, ще имат посочените допълнителни отмествания по X и Y. Може да се използва многократно.

Формат: **Rm,n**

m е хоризонталното отместване. Допустима стойност 0..2048.

n е вертикалното отместване. Допустима стойност 0..4096.

Пример: **R24,24** Задава начално отместване по X и по Y от 3 mm.

Задаване посоката на печат

Определя положението на изображението при печат.

Формат: **ZT** или **ZB**

ZT Изображението е нормално.

ZB Изображението е завъртяно на 180 градуса.

Задаване на кондензиран печат на текст

Формат: **jn**

n=0 Нормален печат (по подразбиране)

n=1 Кондензиран печат

Дава възможност да се забрани добавянето на допълнителна рамка около всеки символ и така увеличава количеството символи, което може да се отпечата на един ред. Печатът на текст става идентичен с този на **DATECS LP50**. Зададеният режим се помни и след изключване на принтера.

Задаване на дата и час

С командата се сверява часовника за реално време на принтера.

Формат: **TSm,d,y,h,m,s**

m месец (1..12).

d ден (1..31, като се прави проверка за валидността на датата).

y година - без века (0..99).

h час (0..23)

m минута (0..59)

s секунда (0..59)

Пример: **TS04,2,04,14,10,12** Задава 2 април 2004 г., 14:10:12.

Задаване формата на датата

Командата задава начина, по който ще се генерира стринга за текущата дата.

Формат: **AxByC**

Тук схематично с главни букви са обозначени полетата от датата. А, В и С могат да имат следните стойности, които имат право да участвуват не повече от веднъж:

- **Y2** или **Y4**: Текущата година, обозначена с 2 или с 4 цифри.
- **ME** или **MN**: Текущия месец съответно с трибуквено или двуцифрено означение.
- **DD**: Текущият ден от месеца.

С малки букви са означени разделителите между полетата. Те се задават непосредствено със символа, който искаме да използваме.

Пример: **TDdd-me-y4** би генерирало дата от типа **02-APR-2004**.

Задаване формата на часа

Командата задава начина, по който ще се генерира стринга за текущия час.

Формат: **AxByC**

Тук схематично с главни букви са обозначени полетата от часа. А, В и С могат да имат следните стойности, които имат право да участвуват не повече от веднъж:

- **H**: Текущия час.
- **M**: Текущата минута.
- **S**: Текущата секунда.

С малки букви са означени разделителите между полетата. Те се задават непосредствено със символа, който искаме да използваме.

Пример: **TTh:m:s** би генерирало стринг за часа от типа **15:30:20**.

Калибриране на датчика за етикети

Формат: **cal[,I]**

Командата предизвиква определяне на границите, в които се изменя показанието на датчика за етикети, и определяне на праг на сработване точно в средата на този диапазон. Ако присъства незадължителния параметър 'I', не се извършва калибровка, а само се връщат текущите прагове.

Командата е допустима само в режим работа с етикети и вън от форма. Преди изпълнението и поставете ролка с етикети в принтера така, че в следващите 20 см да има поне един край и начало на етикет. Прагът на сработване се запомня независимо за двата режима – нормални етикети или ролка с черна лента на гърба. Командата ще предефинира прага само за текущия режим на работа.

ВНИМАНИЕ! Калибрацията пише във програмната памет на принтера. Не я изпълнявайте без нужда, а само ако наистина има проблеми с намиране на етикетите

В. Работа с променливи и броячи

Дефиниране на брояч

Дава възможност за дефиниране на до 8 брояча. Това са специални целочислени променливи, чиято стойност автоматично се променя след печат с предварително зададена стъпка. Инициализацията става с команда '?'. Използва се самостоятелно или в комбинация с други променливи и броячи при генериране на текст и баркод.

Формат: **Ca,b,c[d],e,f**

- a** Номер на брояча (0..7).
- b** Максимална дължина (1..24).
- c** Подравняване. Възможни стойности:
 - N** Няма подравняване. Използва се действителната дължина.
 - R** Стрингът на брояча е дясно подравнен, а отляво до зададената максимална дължина се добавя допълващия символ.
 - L** Стрингът на брояча е ляво подравнен, а отдясно до зададената максимална дължина се добавя допълващия символ.
 - C** Стрингът на брояча е центриран, а отляво и отдясно до зададената максимална дължина се добавя допълващия символ.
- d** Това е допълващия символ за предния аргумент. Ако не се посочи, използва се интервал.
- e** Стъпка на нарастване. Това е цяло число със знак, с което броячът автоматично ще се променя след печат. Допустими стойности: -100..+100.
- f** Подсещащ текст (промпт). Това е стринг, заграден с кавички, с максимална дължина 25 символа. При инициализация на брояча принтерът ще изпрати този текст по серийния порт.

Пример: C0,6,R0,+1,"Counter 1: "

Дефинира брояч номер 0 с дължина 6 знака, допълнен отляво с нули и със стъпка +1.

Дефиниране на текстова променлива

Дава възможност за дефиниране на до 32 променливи. Инициализацията става с команда '?'. Използва се самостоятелно или в комбинация с други променливи и броячи при генериране на текст и баркод.

Формат: **Va,b,c[d],e**

- a** Номер на променливата (0..31).
- b** Максимална дължина (1..63).
- c** Подравняване. Възможни стойности:
 - N** Няма подравняване. Използва се действителната дължина.
 - R** Стрингът на променливата е дясно подравнен, а отляво до зададената максимална дължина се добавя допълващия символ.
 - L** Стрингът на променливата е ляво подравнен, а отдясно до зададената максимална дължина се добавя допълващия символ.
 - C** Стрингът на променливата е центриран, а отляво и отдясно до зададената максимална дължина се добавя допълващия символ.
- d** Това е допълващия символ за предния аргумент. Ако не се посочи, използва се интервал.
- e** Подсещащ текст (промпт). Това е стринг, заграден с кавички, с максимална дължина 25 символа. При инициализация на променливата принтерът ще изпрати този текст по серийния порт.

Пример: V1,6,L,"Name: "

Дефинира променлива номер 1 с максимална дължина 6 байта, подравнена отляво с интервали.

Инициализация на променливите и броячите

След тази команда принтерът последователно иска стойности за инициализиране на дефинираните в текущата форма променливи и броячи по реда на техния номер. Преди всяко въвеждане принтерът изпраща по серийния си порт дефинирания подканящ текст. При опит за въвеждане на по-дълъг стринг от зададения при дефинирането той автоматично ще бъде отрязан отдясно. При задаване на празен стринг се запазва стара стойност на променливата или брояча. Опит за инициализация на брояч с стринг, който не може да се интерпретира като цяло число, ще бъде отхвърлен.

Формат: ?

Изтриване съдържанието на променливите и броячите

Командата изтрива съдържанието и деактивира всички променливи и броячи.

Формат: **VC**

С. Генериране на графично изображение

Генериране на текст

Командата се използва за вмъкване на текстова информация в изображението.

Формат: **Aa,b,c,d[*],e,f,g,[*]h**

- a** Начална координата по X на горния ляв ъгъл на текста: 0..2047
- b** Начална координата по Y на горния ляв ъгъл на текста: 0..4095
- c** Ориентация на текста: 0=0°, 1=90°, 2=180°, 3=270°. Завъртането се отчита по часовниковата стрелка.
- d** Избор на шрифт. Възможни са следните стойности:
 - 0:** 12x24 точки
 - 1:** 8x12 точки
 - 2:** 10x16 точки
 - 3:** 12x20 точки
 - 4:** 14x24 точки
 - 5:** 32x48 точки
- d** може да бъде и буква от латинската азбука. В този случай това е име на зареждаем шрифт. Размерите на символите от зареждаемия се съдържат в него. Около всеки символ от вградените шрифтове автоматично се добавя бяла рамка с ширина 1 точка, така че печатаемите им размери са с 2 точки по-големи от посочените по-горе.
- e** Избор на множител по X за шрифта. Допустими стойности 1..8.
- f** Избор на множител по Y за шрифта. Допустими стойности 1..9.
- g** Режим на печатане. N – нормално, R – инвертирано, B – удебелено, W – инвертирано и удебелено. Зареждаемият шрифт може да се печати само нормално.
- h** Данни за изобразяване. Форматът им е еднакъв за генериране на текст и баркод и е описан общо по-долу в текста.

Ако се работи на иврит или с арабска кодова таблица (**I11** или **I12**), то принтерът печати отдясно наляво, а началните координати задават горния десен ъгъл на текста. Ако желаем печат отляво надясно с тези езици, преди текстовата информация трябва да стои символа '*'. Ако след името на шрифта стои '*', то се използва кодова таблица 0 (CP437) само за текущия текст независимо от командата 'I'.

Пример: **A10,10,1,3,2,N,"Something"** ще създаде изображение на текста "Something" от координата (10,10), завъртан на 90°, със шрифт 12x20 и умножен по 2 в хоризонтална и вертикална посока. Текстът не е инвертиран.

Генериране на баркод

Командата се използва за вмъкване на баркод в изображението.

Формат: **Ba,b,c,d,e,f,g,h[i],j**

- a** Начална координата по X на горния ляв ъгъл на баркода: 0..2047.
- b** Начална координата по Y на горния ляв ъгъл на баркода. 0..4095.
- c** Ориентация на баркода: 0=0°, 1=90°, 2=180°, 3=270°. Завъртането се отчита по часовниковата стрелка.
- d** Избор на вид на баркода – текст от 1 до 3 символа. Възможни са следните стойности:

Стринг	Вид баркод
3	Code 39
3C	Code 39 с контролна цифра
9	Code 93
0	Code 128 UCC
1	Code 128 - автоматични A,B,C режим
K	Codabar
E80	EAN 8
E82	EAN 8 с 2 допълнителни цифри
E85	EAN 8 с 5 допълнителни цифри
E30	EAN 13
A30	EAN13 с вътрешна контролна цифра
E32	EAN 13 с 2 допълнителни цифри
E35	EAN 13 с 5 допълнителни цифри
2G	Германски пощенски код
2	Interleaved 2 of 5 (ITF)
2C	ITF с контролна цифра по модул 10
2D	ITF с дублирана с текст контролна цифра
P	Postnet
1E	UCC / EAN 128
UA0	UPC A
UA2	UPC A с 2 допълнителни цифри
UA5	UPC A с 5 допълнителни цифри
UE0	UPC E
UE2	UPC E с 2 допълнителни цифри
UE5	UPC E с 5 допълнителни цифри
2U	UPC interleaved 2 of 5
L	Plessey (MSI-1)

- e** Задаване дебелина на тясна ивица в точки. Допустими стойности 1..6.
- f** Задаване дебелина на широка ивица в точки. Допустими стойности 2..10, като стойността трябва да е по-голяма от тази на предния параметър. За някои от барковете има допълнителни ограничения.
- g** Височина на баркода в точки. Допустими стойности: 24..1000.
- h** Да се дублира ли информацията в текстов вид: **N** – не, **B** – да.
- i** Незадължителен параметър, показващ подравняването на дублирания текст спрямо баркода. Допустим е само ако предходния параметър има стойност **B**. Стойности: **C** – центриран, **R** – дясно подравнен. По подразбиране текстът е ляво подравнен.
- j** Данни за изобразяване. Форматът им е еднакъв за генериране на текст и баркод и е описан общо по-долу в текста. Когато баркодът работи с определен набор от символи, командата ще бъде отхвърлена при недопустим символ. Същото се отнася и за невалидна дължина при баркодове, които изискват определено количество символи.

Пример: **B0,0,0,E30,2,3,60,B,"123456789012"** ще създаде изображението на баркод EAN13 с начална координата (0,0), незавъртян, с ширина на ивицата 2 точки, височина 60 точки, с дублиращ текст и съдържание "1234567890128".

Чертане на правоъгълник

За това са предвидени три команди. **LO** чертае безусловно с черно, **LE** инвертира точките, попаднали под линията (режим XOR), а **LW** чертае безусловно с бяло.

Формат: **LOa,b,c,d** или **LEa,b,c,d** или **LWa,b,c,d**

- a** Начална координата по X: 0..2047
- b** Начална координата по Y: 0..2047
- c** Размер по X: 1..2047
- d** Размер по Y: 1..2047

Пример: **LO10,10,100,200** Изчертава правоъгълник с координати (10,10), (110,10), (110,210) и (10,210) и черен цвят.

Чертане на наклонена линия

Формат: **LS[m]a,b,c,d,e**

- m** Незадължителен параметър. Стойност **E**: режим XOR, **W**: бяло.
- a** Начална координата по X: 0..2047
- b** Начална координата по Y: 0..4095
- c** Дебелина на линията: 1..80
- d** Крайна координата по X: 0..2047
- e** Крайна координата по Y: 0..4095

Пример: **LSE10,10,8,100,200** Изчертава линия от координата (10,10) до координата (100,200) с дебелина 8 точки, която инвертира изображението, върху което минава.

Чертане на рамка

Командата генерира правоъгълна рамка с определена дебелина.

Формат: **Xa,b,c,d,e**

- a** X координата на първия ъгъл: 0..2047.
- b** Y координата на първия ъгъл: 0..4095.
- c** Дебелина на рамката: 1..80. Удебеляването е за сметка на вътрешната площ.
- d** X координата на срещуположния ъгъл: 0..2047.
- e** Y координата на срещуположния ъгъл: 0..4095.

Пример: **X10,10,3,360,250** Изчертава правоъгълник с размери 350x240 и дебелина 3 точки.

Генериране на двумерен баркод (PDF417)

Командата генерира двумерен баркод. Поддържа се само PDF417.

Format: **bp₁,p₂,p₃,p₄,p₅[,p_i...],”Data”**

- p₁** X-координата на горния ляв ъгъл: От 0 до 2047.
- p₂** Y-координата на горния ляв ъгъл: От 0 до 4095.
- p₃** Тип на баркода. Трябва да е ‘P’ за PDF417. MacroPDF и ECI (Extended Channel Interpretation) не се поддържат.
- p₄** Максимална ширина за печат в точки. От 0 до 608.
- p₅** Максимална височина за печат в точки. От 0 до 1024.

Следващите аргументи не са задължителни. Ако не са зададени, използват се стойности по подразбиране. Всеки аргумент се избира с една буква:

- p₆ (s)** Ниво на корекция на грешките (ECL). Допустими стойности: s0 – s8. Ако не е зададено, се изчислява по следната таблица:

Брой кодови думи (данни)	ECL	ECL кодови думи
-	0	2
1 – 31	1	4

32 – 63	2	8
64 – 127	3	16
128 – 255	4	32
256 – 511	5	64
512 – 928	6	128
–	7	256
–	8	512

- p₇ (c)** Метод на компресия на данните.
c0 Автоматично (по подразбиране).
c1 Бинарно (Byte compaction).
- p₈ (p)** Печат на дублиращ текст. Не е част от стандарта PDF417 и трябва да се използва само тестване на писане на приложен софтуер. Формат: **px,y,n**
x X стартова координата. 0 – 2047.
y Y стартова координата. 0 – 4095.
n Максимален брой символи на ред. 1 – 40.
- p₉ (f)** Позициониране на баркода.
f0 Използват се координатите **p₁** и **p₂**.
f1 Баркодът се центрира в правоъгълника, зададен от **p₁**, **p₂**, **p₄** и **p₅**. Това е стойността по подразбиране.
- p₁₀ (x)** Максимална ширина на модула (линията) в точки. Допустимо: x2 до x9. По подразбиране: x6.
- p₁₁ (y)** Максимална височина на линията в точки. Допустимо: y4 до y99. По подразбиране е 4 пъти ширината (4*p₁₀).
- p₁₂ (r)** Максимален брой редове. Допустими: r3 до r90. По подразбиране: r90.
- p₁₃ (l)** Максимален брой колони. Допустими: l5 до l34. По подразбиране: l34.
- p₁₄ (o)** Ориентация на баркода: o0=0°, o1=90°, o2=180°, o3=270°. Завъртането се отчита по часовниковата стрелка.
- Data** Данни за печат. Форматът име както за текст и баркод (описан по-долу), но допълнително могат да се въвеждат и контролни символи (с ASCII кодове по-малки от 32) чрез синтаксис '**\\dd**', където **dd** е ASCII кода на символа в десетичен вид.

Ако баркодът със зададените ширина и височина на линията не може да се побере в правоъгълника, определен от **p₁**, **p₂**, **p₄** и **p₅**, принтерът автоматично намалява **p₁₀** и **p₁₁** докато размерите не намалеят достатъчно, за да може да бъде отпечатан. Броят на редовете и колоните се изчислява автоматично така, че пропорциите на баркода да са максимално близки до **p₄ : p₅** и съотношението ширина/височина на линията да е оптимално за прочитането му. Ако въпреки намаляването на размерите баркодът не се вмести в зададения правоъгълник, то той не се отпечатва.

Пример: b0,0,P,320,100,f0,"DATECS Ltd.\\10www.datecs.bg\\10"

ще отпечата баркод PDF417 съдържащ данните:

DATECS Ltd.<LF>www.datecs.bg<LF>

Горният ляв ъгъл на баркода ще е с координати (0,0). Започвайки от ширина на модула 6, принтерът намалява размера докато стане достатъчен за печат. Като резултат баркодът има 9 колони и 5 реда при ширина на линията 2. Автоматично е избрано ниво на корекция на грешките 1 (4 ЕС кодови думи). Работи се в режим на автоматична компресия, принтерът използва текстов режим с преход за по един байт (shift) към бинарен за символите <LF>.

Директен печат на графика

Командата позволява растеризацията в графичната памет на принтера на графика, която не е заредена в него.

Формат: **GWa,b,c,d,e**

- a** X координата на горния ляв ъгъл: 0..2047.
- b** Y координата на горния ляв ъгъл: 0..4095.
- c** Хоризонтален размер в единици по 8 точки (байтове): 1..127.
- d** Вертикален размер в точки: 0..4095.

е Графични данни. Това са с*d байта информация, 8 точки в байт, бит 1 означава черна точка. Данните се изпращат по хоризонтални редове отляво надясно. След всички данни е необходимо да се добавят **CR** и **LF**.

Формат на текстовата информация за команди А (текст) и В (баркод)

Входните данни за команди А и В са стринг, който може да бъде образуван от долепване на свободен текст, текущите дата или час, и някои от дефинираните и инициализирани броячи и променливи в желаните от потребителя ред и количество. Отделните елементи се долепват по реда на тяхното описание отляво надясно. Кодирането им е както следва:

Свободен текст: Задава се пряко, като се загражда в кавички. Ако в текста трябва да присъствува символа кавичка, то той се предшества от '/'.

Текуща дата: Кодира се с **TD[m]**. **m** е незадължително цяло число от -3600 до 3600, задаващо отместване спрямо текущата дата. Вместо фиксирано отместване след 'TD' може да стои и знакът '+' и име на променлива. Ако променливата може да се интерпретира като цяло число m/y -3600 и 3600, стойността и ще се използва, в противен случай се отпечата текущата дата.

Текущ час: Кодира се с **TT**.

Променлива: Формат **Vn[-m][m][Модификатори]**

m е незадължителен параметър - цяло число от 0 до 10000. Ако го има и съответната променлива може да се интерпретира като цяло число, то стойността му се добавя към тази на променливата.

n Номер на променливата.

Модификатори: Това са указания за отделяне на определени символи от променливата. Броят им е произволен. Ако липсват, променливата се долепва както е по дефиниция и инициализация без допълнителна обработка. Принтерът изпълнява следните модификатори:

- < Предиизвиква изрязването от стринга на водещите символи, идентични с символа, следващ знака на модификатора. Може да се използва за премахване на водещи нули или интервали.
- > Предиизвиква изрязването от стринга на крайните символи, идентични с символа, следващ знака на модификатора.
- Rn** Премахва символите вляво от **n**-я.
- Ln** Остава в стринга последните **n** символа.
- Mm.n** Отделя от стринга **n** символа, започвайки от позиция **m**.
- #** Премахва водещите нули. При стринг с нулева дължина или започващ със символа '.' поставя '0' в началото.
- Xmn** Замества всички символи в стринга със стойност **m** със символа **n**.
- G** След този символ трябва да следват други модификатори. Той ги прави глобални – те действуват върху целия натрупан текст до момента, а не върху последната променлива или брояч.

Броячи: Формат **Cn[-m][m][Модификатори]**

m е незадължителен параметър - цяло число от 0 до 10000. Ако го има и, то стойността му се добавя към тази на променливата.

n Номер на брояча.

Модификатори: Смисълът и съдържанието им е както при променливите.

Редът, по който принтерът обработва променливите и броячите, е следния:

- Взема се текущата стойност на брояча или променливата.
- Извършва се форматирането му в зависимост от това как е дефиниран с команда V или C.
- Изпълняват се всички модификатори отляво надясно.
- Полученият стринг се долепва в края на стринга, получен от обработката на предходните елементи.

Примери:

"Date: "TD" Time: "TT ще генерира примерно:

Date: 02.OCT.2001 Time: 16.30

V0> < C1L3 ще създаде стринг от изчистената от водещи и завършващи интервали променлива V0 и левите 3 символа от брояча C1.

V0L1V0M3.2V0R1 ще създаде стринг, включващ първия, третия, четвъртия и последния символи на променливата **V0**.

D. Работа с форми

Начало на запис на нова форма

С тази команда започва запис на нова форма в оперативната памет на принтера. Всички валидни команди, които се изпратят на принтера между тази команда и **FE** ще се запомнят в тази форма. Ако някоя команда бъде отхвърлена поради грешен синтаксис или поради това, че е недопустима във форма, тя няма да се запомни. Ако вече има форма с това име, тя трябва явно да се изтрие с **FK**, в противен случай командата ще бъде отхвърлена.

Формат: **FS"Name"**

Name е името на формата. То може да бъде до 8 символа, като допустими са всички символи с ASCII кодове между 32 и 127 включително, без символа "*". Не се различават малки от големи букви, така че "Test" и "TEST" са една и съща форма.

Пример: **FS"Test"**

Край на форма

С командата приключва запис на формата, тя се регистрира в списъка на формите и е готова за зареждане и изпълнение. Ако преди команда **FE** принтерът се изключи, въведената до този момент информация от формата се губи и паметта за нея се освобождава. Командата ще се отхвърли, ако не е започнат запис на форма.

Формат: **FE**

Зареждане на форма

С тази команда записана по-рано форма се обявява за активна. Оттук нататък тази форма ще се изпълнява автоматично при команда за печат. Ако преди командата за печат към принтера са изпратени самостоятелно други команди, отпечатания етикет ще бъде общ резултат от тяхното изпълнение и на изпълнението на всички команди от формата. Прекратяването на активността на форма става със зареждане на нова форма или изпълнение на команди **M** или **N**. Разбира се, това ще стане и при изтриването на формата.

Формат: **FR"Name"**

Name: Име на формата. Форма с това име трябва да съществува.

Пример: **FR"Test"**

Изтриване на форма

С командата се изтрива съществуваща форма или всички форми. Заеманата памет се освобождава.

Формат: **FK"Name"**

Name: Име на формата. Форма с това име трябва да съществува. Ако като име бъде посочено "*", изтриват се всички форми.

Информация за формите

Командата отпечатва списък на заредените форми или съдържанието на една от тях.

Формат: **FI** Отпечатва списък на всички форми.

FP"Name" Отпечатва съдържанието на форма "**Name**".

Е. Работа с графични файлове

Запис на нов графичен файл

Запомня нов графичен файл в паметта на принтера. Правилата за име са същите както и при формата. Командата ще бъде отхвърлена, ако вече има графичен файл с това име или заявеният размер на файла е по голям от свободната оперативна памет. Файлът трябва да бъде РСХ- формат, монохромен, в противен случай няма да бъде зареден. Може да бъде получен с различни програми под Windows, примерно **Adobe Photoshop**.

Формат: **GM"Name",n**

Name Име, под което искаме да запишем графичния файл.

n Дължина на файла (до 32768 байта).

След командата трябва да се изпратят заявеното количество байтове на принтера.

Пример: **GM"Logo1",3530** ще започне записа на графичен файл под името **"LOGO1"** с дължина 3530 байта.

Изчертаване на графичен файл

Командата изчертава в графичния буфер файла, записан под посоченото име.

Формат: **GGa,b,"Name"**

a X координата на горния ляв ъгъл на графиката (0..2047).

b Y координата на горния ляв ъгъл на графиката (0..4095).

Name Име на графичния файл.

Пример: **GG20,150,"Logo1"**

Изтриване на графичен файл

С командата се изтрива съществуващ графичен файл или всички графични файлове. Заеманата памет се освобождава.

Формат: **GK"Name"**

Name: Име на файла. Файл с това име трябва да съществува. Ако като име се посочи **"*"**, изтриват се всички файлове.

Информация за заредените графични файлове

Отпечатва списък на заредените графични файлове.

Формат: **GI**

Ф. Работа със зареждаеми шрифтове

Зареждане на шрифт

Командата се използва за зареждане на допълнителен шрифт в принтера. Зареждаемите шрифтове могат да съдържат от 1 до 256 символа, не задължително подред. Можете да ги създадете сами, използвайки описания по-долу синтаксис на командата, или да използвате готови програми за това, примерно **Soft Font Downloader Utility**.

Формат: **ES"Name"p₁p₂p₃a₁b₁c₁D₁a₂b₂c₂D₂ ... a_nb_nc_nD_n**

Name: Име на шрифта – една латинска буква.

p₁: Един байт – брой символи в шрифта. Допустима стойност 0..255, което съответствува на 1..256 символа.

p₂: Един байт - завъртане на шрифта. Допустима е само стойност 00h (незавъртян).

p₃: Един байт - височина на шрифта в точки. От 1 до 255.

a_j: Един байт - ASCII код на *j*-я зареден символ. От 0 до 255.

b_j: Един байт - разстояние до следващия символ в точки. От 0 до 255.

c_j: Един байт – ширина на *j*-я зареден символ в единици от по 8 точки. От 0 до 255.

D_j: Данни за *j*-я символ. (**p₃ * c_j**) байта, подредени ред по ред, отляво надясно, всеки бит съответствува на точка, единиците са черни точки.

Изтриване на шрифт

С командата се изтрива съществуващ зареждаем шрифт или всички зареждаеми шрифтове. Заеманата памет се освобождава.

Формат: **EK"Name"**

Name: Име на шрифта. Стринг, състоящ се само от една латинска буква. Шрифт с това име трябва да съществува. Ако като име се посочи "*", изтриват се всички зареждаеми шрифтове.

Информация за заредените шрифтове

Отпечатва списък на заредените шрифтове.

Формат: **EI**

G. Изчистване на паметта

Изтриване на оперативната памет

Командата води до заличаване на цялата информация, записана в принтера, включително форми, графики и шрифтове. Всички достъпни чрез команди настройки на принтера получават стойности по подразбиране.

Формат: **M**

Деактивиране на текущата форма и изтриване на графичния буфер

Командата изчиства паметта, в която се генерира изображението за печат, и поставя принтера в режим на работа без активна форма. Може да се използва след грешка при печат при съмнение, че графичния буфер не е чист, или ако желаем да генерираме изображение пряко с команди без използване на форми.

Формат: **N**

Задаване на принтера на настройки по подразбиране

Командата задава определени стойности на настройките на принтера, а именно: скорост на печат 75 мм/с, плътност на печат 6, дължина на етикета 200 точки, начално отместване по X и Y 0, ширина на етикета според ключе Sw5, размер на черната лента 40 точки, формат на часа M:H:S, формат на датата DD-MN-Y2 и език – английски.

Формат: **RESET**

H. Печат

Отпечатване на етикет

Командата предизвиква отпечатването на графичния буфер от принтера. След изпълнението и буферът автоматично се изчиства и е готов за генериране на нов етикет.

При работа с отлепващи се етикети след приключването на печата последния етикет се избутва от принтера така, че да е изцяло видим и готов за отлепване.

Формат: **P[m,n]**

m Брой множества от идентични етикети, които ще се отпечатат. Задаването на стойност, различна от 1, има смисъл само ако работим с форма, която използва броячи. След отпечатването на определената бройка етикети броячите автоматично променят стойността си по правилата, зададени при дефинирането им, и новото множество се отпечатва с новите стойности. Допустима стойност: 1..1000.

n Брой абсолютно еднакви етикети, които ще бъдат отпечатани. Следователно общата бройка за командата ще бъде **m*n**. Допустима стойност: 1..1000.

Командата само с един параметър се използва за печат на етикет, получен чрез директно изпратени към принтера команди. Активната форма се игнорира. Параметърът показва броя на исканите еднакви етикети.

Пример: **P2,3** Ще отпечата 6 етикета, като вторите 3 ще са с нова стойност на броячите.

Продължение на прекъснат печат

Формат: **PC**

Ако последната команда за печат е завършила нормално, командата няма да предизвика никакви действия на принтера. Ако обаче последния печат е бил прекъснат, можете да предизвикате продължението му от там, където е спрял, за да получите желаните брой етикети.

Директен печат на текст

Отпечатва текст директно без натрупване в графичния буфер. Печатът винаги е с шрифт 12x20 (номер 3). В режим печат върху отлепващи се етикети се пропуска областта между етикетите.

Формат: **=Text**

I. Диагностика и връщане на данни

Отпечатване на диагностична информация

Формат: **U**

Предизвиква отпечатването на тестова структура за проверка състоянието на печатащата глава и данни за модела на принтера, свободната памет, скоростта на предаване на серийния порт и стойността на текущите настройки на принтера.

Връщане на данни за заетата и свободна памет на принтера

Формат: **UM**

Предизвиква връщането по серийния порт на един ред със следното съдържание:

a,b,c,d	където:
a	Паметта, заета с форми, в байтове.
b	Паметта, заета с графики, в байтове.
c	Паметта, заета с шрифтове, в байтове.
d	Свободната памет в байтове.

Връщане на данни за заредените форми

Формат: **UF** или
FI"Name"

Първата форма на командата връща списък на заредените в принтера форми със следната структура:

n	Общ брой на заредените форми. 3 цифри.
Form₁	Име на първата форма. От 1 до 8 символа.
...	
Form_n	Име на n -тата форма.

Всеки елемент от горната структура завършва с комбинацията **<CR><LF>**.

Втората форма на командата позволява да се извлече от принтера съдържанието на форма с посоченото име. Формата трябва да съществува. Данните се пращат ред по ред, разделени с комбинацията **<CR><LF>**. След последния ред се изпраща един байт със ASCII код 00h.

Връщане на данни за заредените графики

Формат: **UG** или
GI"Name"

Първата форма на командата връща списък на заредените в принтера графики със следната структура:

n	Общ брой на заредените графики. 3 цифри.
Gr₁	Име на първата графика. От 1 до 8 символа.
...	
Gr_n	Име на n -тата графика.

Всеки елемент от горната структура завършва с комбинацията **<CR><LF>**.

Втората форма на командата позволява да се извлече от принтера съдържанието на графика с посоченото име. Графиката трябва да съществува. Данните се пращат в следния формат:

n₁n₂D където:

n₁	Старша част на общия брой байтове в графиката.
n₂	Младша част на общия брой байтове. Т.е. броят е (n₁*256+n₂).
D	Данните от графиката в бинарен вид. Броят се определя от n₁ и n₂ .

Форматът е монохромен РСХ.

Връщане на данни за заредените шрифтове

Формат: **UE** или
EI"Name"

Първата форма на командата връща списък на заредените в принтера графики със следната структура:

n	Общ брой на заредените шрифтове. 3 цифри.
Font₁	Име на първия шрифт. Един символ.
...	
Font_n	Име на n -тия шрифт.

Всеки елемент от горната структура завършва с комбинацията **<CR><LF>**.

Втората форма на командата позволява да се извлече от принтера съдържанието на шрифт с посоченото име. Шрифтът трябва да съществува. Данните се пращат в следния формат:

$n_1 n_2 p_1 p_2 p_3 a_1 b_1 c_1 \dots a_n b_n c_n$ където:

- n_1 Старша част на общия брой байтове в шрифта.
- n_2 Младша част на общия брой байтове. Т.е. броят е $(n_1 * 256 + n_2)$.
- p_1 : Един байт – брой символи в шрифта.
- p_2 : Един байт - завъртане на шрифта. Винаги е 00h (незавъртан).
- p_3 : Един байт - височина на шрифта в точки.
- a_j : Един байт - ASCII код на j -я зареден символ.
- b_j : Един байт - разстояние до следващия символ в точки.
- c_j : Един байт – ширина на j -я зареден символ в единици от по 8 точки.
- D_j : Данни за j -я символ. $(p_3 * c_j)$ байта, подредени ред по ред, отляво

Работа с локална клавиатура ЕКР-30

Скоростта на предаване 1200 bps е запазена за работа с локална клавиатура и на нея не може да се управлява принтера от компютър. Чрез локалната клавиатура могат да се избират за печат предварително заредени в принтера форми, да се отпечата зададен брой етикети, да се променя стойността на променливите V0, V1 и V2 и броячите C0 и C1, както и да се отпечата списък на заредените форми, графики и шрифтове.

Принципът на работа с клавиатурата е следният. Набира се някаква информация и за край се натиска някой от резервираните и описани по-долу клавиши. В зависимост от приключващия клавиш принтерът интерпретира информацията като име на форма, стойност на променлива или брой етикети за печат. При въвеждане на информация принтерът издава кратък звуков сигнал при натискане на всеки клавиш, а при приключващия клавиш сигналът е по-продължителен и монотонен при приета команда и неравномерен при отхвърлена (грешка).

V0	V1	V2	C0
Esc	Form	List	C1
7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Print
0		.	

Описание на клавишите:

V0, V1, V2, C0, C1:

При натискане на някой от посочените клавиши въведената преди това информация се записва като стойност на съответната променлива или брояч в принтера.

Esc:

Набраната до момента информация се анулира.

Form:

В началото на набраната преди това информация се долепва 'D' и се зарежда нова форма със съответното име. От издадения от принтера сигнал може да се разбере дали такава форма съществува или не.

Пример: '1' + '2' + '3' + 'Form' ще зареди формата "D123", ако съществува.

List:

В зависимост от набраната преди това цифра се отпечатва списък на заредените в принтера форми, графики или шрифтове.

'1': Списък на формите.

'2': Списък на графиките.

'3': Списък на шрифтовете.

Ако не е набрано нищо, се отпечатва също списък на формите, а всяка друга стойност е грешна и не предизвиква действие.

Print:

Предизвиква отпечатване на един или повече етикети от активната форма. Възможни са следните варианти.

Преди натискане на <Print> не е набрано нищо: Ще се отпечати един етикет.

Преди натискане на <Print> е набран стринг от вида '**m.n**'. Ще се отпечатат **m** множества с по **n** еднакви етикета (Все едно е изпълнена командата **Pm,n**). Всеки от двата параметъра може да се пропусне, като при това се подразбира 1. Ако и двата са пропуснати (т.е. е набрано само '.'), ще се предизвика продължение на недовършен печат (команда '**PC**').

Клавишите '0' до '9', '-', '+' и '.' служат за въвеждане на съответните символи.